

Návod k údržbě Kuchyňského setu

Obecné

Nevystavujte kuchyňský nábytek dlouhodobějšímu a intenzivnějšímu působení páry a vody (např. myčku nádobí otevírejte až v okamžiku, kdy únik páry bude minimální - dle návodu k obsluze).

Základní čištění

Plochy dvířek čistěte pouze s jemnými mýdlovými prostředky, prostředky k ošetření umělých povrchů nebo skla. Na velmi znečištěná místa je možné použít např. technický benzín.

K čištění ploch kuchyňské linky používejte výhradně jemné látky, příp. useň, aby nedošlo k mechanickému poškrábání.

Nikdy nepoužívejte k čištění písek nebo prostředky na bázi písku a ani rozpouštědla s acetonem. Nepoužívejte k čištění jakýchkoliv ploch nanotechnologické přípravky!

Masivní dřevo, dýha. Tyto povrchy je vhodné udržovat mycími prostředky určenými pro dřevo a dýhu (např. Pronto).

Laminované povrchy dvířek, korpusů a polic, dvířka folie mat. Všechny plochy je nutné po každém umytí otřít suchým hadrem.

Lak, lesklá fólie. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrasivní přísady a utěrky vyrobené z mikrovlákn.

Akryl. Mytí je možné zahájit po týdnu od montáže. V prvním měsíci je možné dvířka umývat pouze čistou vodou. Po 30 dnech od montáže je možné používat mycí prostředky bez abrasivních přísad a na mytí těchto kuchyní je možné používat jen utěrky, které nejsou vyrobeny z mikrovlákn (např. švédské utěrky). Doporučujeme bavlněné či lněné tkaniny.

Dřezy vyrobené z nerezové oceli nebo umělých kamenů (např. Fraganit, Tegrant apod.) je možné udržovat běžně používanými čisticími prostředky, včetně těch, které obsahují abrasivní přísady. Kuchyňské vodovodní baterie je nutné udržovat prostředky bez abrasivních přísad.

Pracovní plochy a spoje

Potravinu nikdy nekrájejte ani nenaklepávejte přímo na pracovní desce, ani na přilehlých barových deskách. Materiál pracovní plochy není odolný vůči poškrábání, proto při krájení, resp. klepání používejte desku (prkénko) dřevěnou, skleněnou nebo z PVC. Přímo na pracovní plochu neodkládejte nádobí rozehráté více než 100°C. Doporučujeme též použít vhodnou podložku.

Pracovní desky z přírodního kamene chraňte proti působení kyselin – ocet, víno, citrony. Působení těchto kyselin má za následek ztrátu impregnace na povrchu pracovní desky. U pracovních desek vyrobených ze světlého přírodního kamene je nutné okamžitě odstranit z plochy všechny tekutiny, které mohou mít po vsáknutí za následek změnu barvy pracovní plochy (např. červené víno, borůvky, třešně, kapie,...)

Spoje pracovních ploch a ostatní spoje

Spoje a hrany pracovních ploch, hrany obkladů, dvířek a korpusů jsou náchylné k poškození vlivem dlouhotrvajícího působení vody a vlhkosti. Udržujte je proto v co možná největším suchu.

Spoje pracovních ploch a ostatní spoje - pokračování

Nad spojem a HPL / ABS hranami pracovní plochy nesmí být umístěn odkapávač, ani na něj nesmí být odkládáno mokré nádobí. Na reklamace spojů a HPL / ABS hran pracovních desek vzniklé špatnou údržbou (dlouhodobé vystavování spojů působení vody), nebude brán zřetel. Nikdy neodstraňujte silikon ani jiné těsnicí hmoty použité ve spojích. V případě dodávky bez montáže zajištěné Dodavatelem je použití dodaného tmelu Helmipur společně s kuchyňskou linkou podmínkou uznání záruky ze strany Dodavatele Kuchyňského setu.

Pohyblivé elementy

Panty a kovové pojezdy na zásuvkách a kontejnerech pravidelně očistěte od prachu, soli, vody, octu či jiných potravin a jednou přibližně za 1/2 roku je lehce promažte olejem.

Pokud je použit ve skříňkách otvírací výklopný mechanismus s plynovou vzpěrou nedoporučuje vytlačné rameno od maziva. Tímto se podstatně zkracuje životnost plynové vzpěry a její vytlačná síla.

Spotřebiče

Vždy se řiďte návodem k obsluze, příp. doporučeními v návodu od výrobce. V případě nutnosti servisního zásahu se bez prodlení obraťte na autorizovaný servis, případně na servisní asistenční linku tel. 800 105 505.

Zákazník bere na vědomí, že pokud používá varnou plynovou desku s umístěním velkého hořáku vzadu, není vhodné na tento hořák umisťovat kuchyňské nádobí přesahující plochu tohoto hořáku, neboť v takovém případě může dojít k poškození těsnicí lišty a obkladu kuchyňské linky plamenem hořáku a Dodavatel nenese za takovéto poškození odpovědnost.