

INSTALAČNÍ PŘIPRAVENOST A ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY

Před začátkem vlastní realizace instalačních vývodů pro Vaši kuchyň je potřeba se seznámit s členěním a energetickými požadavky vybrané kuchyňské sestavy.

Všechny stěny na které je kuchyň montována, musí být rovně opracovány a musí stát kolmo k podlaze. Podlaha pod kuchyňskou linkou musí být vodorovná a rovně opracovaná. Všechny rozměry uvedené na nákresech instalací jsou myšleny od opracované podlahy. V případě, že v době pokládání sítí je Vaše podlaha ještě neopracovaná, připočítejte nejprve tloušťku podlahové krytiny a poté teprve měřte umístění instalací.

Horní skříňky Vaší kuchyňské sestavy nelze zavěsit na příčky nenosných konstrukcí, které nezaručují bezpečnou únosnost zavěšených skříněk např. umakartová jádra, sádrokartonové příčky bez výztuhy apod. Pokud stěna, na kterou mají být zavěšeny (upevněny) skříňky, nedosahuje tloušťky minimálně 9 cm, hrozí při vrtání otvorů průraz zdi. V těchto případech nenese montážní četa žádnou odpovědnost za případné škody, veškerá rizika jsou na straně zákazníka. V případě odvodu digestoře - nechat trubku dostatečně dlouhou pro napojení digestoře alespoň 50 cm.

Hlavní trasu el. kabelů je třeba vést cca 15 cm nad horními kuchyňskými skříňkami. Sestupné trasy vedení je třeba vést mimo prostor upevňovacích bodů jednotlivých skříněk! Před provedením či opravou omítek se doporučuje provést dokumentaci provedených instalací, aby se předešlo pochybnostem a komplikacím při montáži.

Zásuvky ve spodních skřínkách musí být umístěny min. 20 cm od podlahy (spodní hrana), pokud není na nákresech uvedeno jinak. Dále Vás chceme upozornit na skutečnost, že z důvodu zpřístupnění těchto zásuvek popř. jiné části instalace, bude do těchto skříněk při montáži vyřezán otvor.

Pro celoelektrický sporák popř. samostatnou sklokeramickou nebo indukční varnou desku je potřeba zajistit **třífázový přívod 400V/16A**. Tento obvod musí mít samostatné jištění 3x16A. Dále musí být zajištěny samostatné obvody pro myčku (230V/16A), pro kombinovaný sporák (230V/16A). Pro zbývající spotřebiče (odsavač, chladnička, mikr. trouba a pod) lze použít společný zásuvkový obvod. Uvedené řešení je možné za předpokladu, že soudobé zatížení tohoto obvodu nepřekročí 3680W! Doporučujeme realizovat zásuvky nad pracovní desku jako samostatný obvod.

Zásuvku, přívod vody (**Kombi rohacek na myčku a studenou vodu a obyčejný na teplou**), odpad popř. jinou část instalace nikdy neumísťujte za vestavný spotřebič.

Prostor pro montáž kuchyňské sestavy musí být čistý a uklizený. Opracovaná podlaha zakryta a vnitřní teplota min. 15°C. Funkční elektroinstalace a dostatek osvětlení je samozřejmostí. Montážní četa se k Vaším věcem bude chovat co možná nejšetrněji, musí mít ale zároveň možnost provádět svou práci bez omezení.

Obalový materiál je součástí dodávky kuchyně, jeho likvidaci přebírá odběratel nebylo-li sjednáno jinak. Případné odřezky a „provozní“ odpad, zlikviduje montážní četa.

Instalační plán vaší kuchyňské sestavy berte jako doporučení, vždy je nutné vyjádření a posouzení odborné stavební firmy.

VEŠKERÉ INSTALACE MUSÍ BÝT ZASEKÁNY. NIC NESMÍ BÝT VEDENO PO POVRCHU.

Pokud toto není možné, konzultujte se svým prodejcem možná řešení. Bez náhradního řešení nemůže být objednávka a montáž provedena.

Dodavatel

Odběratel